



**Volkswagen Transporter T5
Multivan
Fit-Box enclosure manual**

www.basser.pl
basser@basser.pl

1. Po demontażu boczka bagażnika przecinamy plastikową osłonę wzdłuż czerwonej linii.
1. After the left wall is taken off we cut that plastic cover along the red line.



2. W wersji z automatycznie przesuwanymi drzwiami występuje sterownik, który należy przenieść. Sygnalizator czujnika cofania również musi znaleźć inne miejsce.
2. In the version with automatic sliding door is the driver that should be moved. Sounder reversing sensor have to find new place aswell.





**Volkswagen Transporter T5
Multivan
Fit-Box enclosure manual**

www.basser.pl
basser@basser.pl



3. Śrubę mocującą lewarek należy usunąć lub zbić młotkiem.
3. Car jack holding bolt has to be removed or smash with hammer.





**Volkswagen Transporter T5
Multivan
Fit-Box enclosure manual**

www.basser.pl
basser@basser.pl

4. Obudowa przykręcamy w zaznaczonych miejscach.
4. Enclosure should be screw to upholster at market spots.



5. Po przykręceniu obudowy ponownie montujemy boczki bagażnika.
5. When enclosure is installed we mount the left wall back again.





**Volkswagen Transporter T5
Multivan
Fit-Box enclosure manual**

www.basser.pl
basser@basser.pl

